

E 0 1 - E 1 0 处理对照表

故障代码及类型

故障原因分析及处理方法

E01 点火故障	1、设备没有燃气供应，打开燃气阀门，供入燃气。 2、燃气压力过高或过低，需要联系燃气公司。 3、点火器故障，更换点火器。 4、点火针短路放电，检修点火针，更换点火针。 5、处理完毕，按复位键，使壁挂炉进入运行状态。
E02 过热故障	1、系统管道堵塞，检修系统管路。 2、水泵不转，检修水泵。 3、极限温控器故障，检修或更换温控器。 4、极限温控器连接线、风机连接线脱落或虚接，检修连线。 5、电路板故障，检修或更换电路板。
E03 风机风压故障	1、烟道进气量不足，调节烟道节流环拨片。 2、烟道或文丘里管堵塞，清理堵塞物。 3、风压开关故障，检修或更换风压开关。 4、风机故障，检修或更换风机。 5、风机或风压开关连接线脱落或虚接故障，检修连接线。 6、电路板故障，检修或更换电路板
E04 供暖水温传感器故障	1、供暖水温传感器故障，检修或更换供暖水温传感器。 2、供暖水温传感器连接线接触不良、脱落或虚焊，检修连线。 3、电路板故障。检修电路板。
E05 供暖热量不足故障	1、供暖系统缺水或流量传感器故障，检修或更换供暖流量传感器。 2、供暖流量传感器连接线接触不良、脱落或虚焊，检修连线。 3、电路板故障。检修电路板
E06 壁挂炉控制系统故障	壁挂炉控制系统故障。 检修或更换壁挂炉控制主板。
E07 燃气比例阀故障	1、燃气比例阀故障，检修更换比例阀。 2、燃气比例阀连接线脱落或虚接故障。检修连线。 3、电路板故障，检修电路板、更换电路板。
E08 供暖水压故障	1、供暖系统水压不足或水压传感器故障。检修或更换供暖水压传感器。 2、供暖水压传感器连接线脱落或虚接，检修连线。 3、电路板故障，检修电路板。
E09 缺水故障	1、系统水压过低，需要补水至1.2-1.5Bar。 2、水压开关故障，检修水压开关故障。 3、连接线故障，检查水压开关连接线。 4、电路板故障，检修电路板。
E10 生活热水水温传感器故障	1、生活热水水温传感器故障。检修或更换供暖水温传感器。 2、生活热水水温传感器连接线脱落或虚接，检修连线。 3、电路板故障，检修电路板。
L3	表示达到设置的供暖温度，设备停止运行，低于设置温度设备将自动启动运行。