210 mm

285 mm

采暖炉的控制面板介绍及设置-B60、K3

一、启动及模式选择

A、关机状态,如图1

B、启动设备：
触摸开关键“⏻”启动设备，开机默认冬季模式，如图2

C、冬/夏模式切换设置
开机状态，触摸冬/夏转换键“”，切换冬/夏模式及定时，

在冬季模式下触摸一次冬/夏键启动定时，再触摸一次冬/夏键，切换到夏季模式。
夏季模式：显示屏显示“☀”冬季图标“❄”熄灭，如图3
冬季模式：显示屏显示“❄”,夏季图标“☀”熄灭，如图4

D、温度调节：
卫浴水温调节：进入夏季模式，触摸上调键或下调键可调节卫浴水温度
采暖水温调节：在冬季模式，触摸上调键或下调键可调节采暖系统水温度（注意此温度非室内温度，根据实际需要调节，地暖约为45度，散热片约为55度，夏季模式此温度不可调）

各模式下可触摸设置键预设:采暖/卫浴水温

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7



图8

二、定时设置

1、时钟设置：关机状态下触摸按住设置键“”3秒进入时钟设置，触摸设置键分别切换分钟、小时、星期，触摸上/下调节键进行调节，调好后触摸开关保存。

2、定时设置：冬季模式下,触摸1次冬夏键“”进入定时模式，左下角定时图标亮(如图6)。此时长触摸设置键“”3秒进入星期设定，触摸上/下调节键选择需要设置的日期后(如图7)，再触摸设置键进入到当前显示日期的24段定时设置，触摸上/下调节键选择需要调节的时段，选定时段后触摸冬夏“”键进入当前时段的工作设置，“On”为供暖，“OF”为停止供暖(如图8)。触摸2次“设置”键进入下 一天的设置“t1”触摸上/下调节键选择。设置完后触摸开关键保存退出。

三、防冻显示

设备开启防冻功能，左上角显示“Fd”，如图9
设备正常使用，防冻功能没有启动时，“Fd”不显示。

图9

四、温控开关断开

当室内温控开关断开时，左上角显示“SO”，如图10

图10

五、显示屏待机显示

显示屏在待机时无动作30秒熄屏，界面只有开关键常亮，熄屏后轻触开关键唤醒显示，有故障或防冻启动，显示屏常亮。

注意事项

- 安全使用年限8年,以售出日期开始计算。
- 严格按照说明书的要求进行安装和操作。
- 机器要安装在牢固的墙面，保持通风顺畅的环境。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道，确认排烟管及进气口接驳可靠，无漏烟。
- 电源线插头必须插入带有可靠接地的交流220V/50Hz插座。
- 产品间断使用热水时，注意避开每次最初流出的高温热水，以免烫伤。
- 在寒冷季节，应始终保持电源接通，燃气阀开通，使防冻功能处于待机状态，以免冻坏机器和影响正常使用，避免造成不必要的损失。
- 溢流管、冷凝水排水管必须接入下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回，必须在最高点安装自动排气阀。
- 产品内生活热水只用于洗漱，严禁用于做饭，烧开水或其它食用。
- 冷凝式采暖炉排出的冷凝水为酸性，严禁接触及饮用冷凝水。

显示说明

E1 —— 火焰故障
E2 —— 过热故障
*E3 —— 风速故障
*E4 —— 缺水故障
E5 —— 气阀故障
*E6 —— 热水NTC故障
*E7 —— 采暖NTC故障
*E8 —— 采暖超温故障
E9 —— 结冰故障
EC —— 通讯故障
EL —— 冷凝水堵塞故障
*EA —— 烟气超温故障
EB —— 烟气NTC故障

注意：“*”为可自动恢复故障其余的需按“开关”键恢复运行

技术要求

1.表面洁净，无撕裂，破损，脏污；
2.文字，图案印刷清晰，完整；
3.虚线边框为打印边，不印刷；
4.颜色按图，无色差；

注：增加K3型号

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

157g铜板纸			广东瑞马热能设备制造有限公司
阶段标记	质量	比例	LL1PBQ-全预混冷凝式燃气采暖热水炉
		1:1	
B60、K3款操作说明			A10905167
共 张 第 张	版本 3		替代 Y024BHB60.13